MDVH4006 Setzen Wandlerfaktoren

Beschreibung zum Setzen der Stromwandlerfaktoren

Date	25.11.2016
Last changes	24.06.2020



DZG Metering GmbH, Heidelberger Str. 32, D-16515 Oranienburg



1 Allgemeines

Der MDVH4006 Zähler verfügt über die optionale Funktion der Anzeige der Verbrauchswerte als Primärwerte.

Die Wandlerkonstanten (Primärstrom, Sekundärstrom) können über die Datenschnittstelle gesetzt werden. Die Setzvorgänge werden mit Zeitstempel, Zählerständen und Wandlerkonstanten vor/nach dem Setzen in einem internen Logbuch gespeichert.

Das Logbuch bzw. die Setzvorgänge sind auf 20 Einträge begrenzt. Danach kann die Wandlerkonstante nicht mehr gesetzt werden.

Das Setzen der Werte ist nur über die elektrische Schnittstelle des Zählers möglich. Zum Setzen benötigt man die hier beschriebene Software (DZG Config). Diese steht unter <u>www.dzg.de</u> zum Download bereit

2 Ablauf

2.1 Startbild

Nach dem Start der Software erscheint folgender Bildschirminhalt.



Hier ist der MDVH4006 Zähler auszuwählen



Serieller Port	System-Zeit
COM24 ·	Aktuelle Uhrzeit
Baudrate	24.06.2020 07:33:16
9600 * Zählernummer	Datum und Uhrzeit wurden überprüft
03000002	Geräteinformationen
	Zählernummer Firmware-Version
VERBINDEN	
SCHREIBEN	Stromwandler-Einstellungen
	Primärstrom (A) Sekundärstrom (A) 6000 5 •
	Achtung: Die Stromwandler-Finstellungen können max, nur 20 mal geändert werden!

2.2 Einstellungen Serieller Port

Auswahl COM-Port der seriellen Schnittstelle Baudrate = 9600Bd. Zählernummer = Fabriknummer des Zählers (oben rechts auf dem Gerät) oder

wenigsten d	lie	letzten	beiden	Stellen	der	Zählernummer.
-------------	-----	---------	--------	---------	-----	---------------

Serieller Port		
COM24	•	
Baudrate		
9600	•	
Zählernummer		
0300002		
VERBINDEN		
SCHREIBEN		

Copyright © DZG Metering GmbH, Heidelberger Str. 32, D-16515 Oranienburg Copies only are allowed authorized by DZG



2.3 Kommunikation

Nach dem Betätigen des Buttons "Verbinden" wird die Kommunikation mit dem Zähler gestartet. Die Software liest die Werte des Zählers aus. Dies wird mit einer Statusmeldung angezeigt.

Nach dem Auslesen werden die Zählernummer, die Firmware, die Stromwandler-Einstellungen und das Stromwandler-Logbuch angezeigt.

2.4 Setzen Stromwandlerkonstanten

Vor dem Setzen der Wandlerkonstanten muss zwingend die Überprüfung der Datumsund Uhrzeit-Werte erfolgen. Dies geschieht durch Anwahl der Checkbox bei "Datum und Uhrzeit prüfen".

Die Software wird jetzt die angezeigte System-Zeit mit der Zählerzeit beim Schreiben der Wandlerkonstanten prüfen und letztere ggf. auf den Stand der System-Zeit setzen.

Die Auswahl der Wandlerkonstanten erfolgt durch Einträge in den Feldern Primärstrom und Sekundärstrom.

Die Werte werden durch Betätigung des Buttons ""Konfiguration an das Gerät senden" in den Zähler geschrieben.

Vor dem Setzen:

System-Zeit Aktuelle Uhrzeit 24.06.2020 07:41:37

Datum und Uhrzeit wurden überprüft

Geräteinformationen

Zählernummer	Firmware-Versior
03000002	V2.15

Stromwandler-Einstellungen

Primärstrom (A) Sekundärstrom (A) 200 1 •

Achtung: Die Stromwandler-Einstellungen können max. nur 20 mal geändert werden!

Stromwandler-Logbuch

ZEITSTEMPEL	SEKUNDENINDEX	VERHÄLTNIS BISHER	VERHÄLTNIS NEU	A+ (1.8.0, SEKUNDÄR)	A- (2.8.0, SEKUNDÄR)	R+ (3.8.0, SEKUNDÄR)	R- (4.8.0, SEKUNDÄR)
08.06.2020 06:55:12	5060676	100 / 5	200 / 1	0.366 kWh	0.180 kWh	0.157 varh	0.127 varh
29.11.2016 12:21:03	4823555	1/1	100 / 5	0.366 kWh	0.180 kWh	0.157 varh	0.127 varh
29.11.2016 12:20:28	4823520	100 / 5	1/1	0.366 kWh	0.180 kWh	0.157 varh	0.127 varh
29.11.2016 12:19:13	4823445	2500 / 5	100 / 5	0.366 kWh	0.180 kWh	0.157 varh	0.127 varh
07.09.2016 10:47:32	3779910	57 / 44787	4105 / 1795	0.224 kWh	0.180 kWh	6553.605 varh	19660.805 varh

Copyright © DZG Metering GmbH, Heidelberger Str. 32, D-16515 Oranienburg Copies only are allowed authorized by DZG



Nach dem Setzen:

← DZG MDVH4006 - Zweirichtungs-Wandlerzähler

System-Zeit Aktuelle Uhrzeit 24.06.2020 07:42:28

Serieller Port			
COM24	Ŧ		
Baudrate			
9600	*		
Zählernummer			
0300002			
	reic	h aesetzt	
rarameter erroig	Jiere	geseur	

SCHREIBEN

Datum und Uhrzeit wurden überprüft Geräteinformationen

Zählernummer Firmware-Version 03000002 V2.15

Stromwandler-Einstellungen

Primärstrom (A) Sekundärstrom (A) 300 1 •

Achtung: Die Stromwandler-Einstellungen können max. nur 20 mal geändert werden!

Stromwandler-Logbuch

ZEITSTEMPEL	SEKUNDENINDEX	VERHÄLTNIS BISHER	VERHÄLTNIS NEU	A+ (1.8.0, SEKUNDÄR)	A- (2.8.0, SEKUNDÄR)	R+ (3.8.0, SEKUNDÄR)	R- (4.8.0, SEKUNDÄR)
24.06.2020 07:42:19	5063187	200 / 1	300 / 1	0.366 kWh	0.180 kWh	0.157 varh	0.127 varh
08.06.2020 06:55:12	5060676	100 / 5	200 / 1	0.366 kWh	0.180 kWh	0.157 varh	0.127 varh
29.11.2016 12:21:03	4823555	1/1	100 / 5	0.366 kWh	0.180 kWh	0.157 varh	0.127 varh
29.11.2016 12:20:28	4823520	100 / 5	1/1	0.366 kWh	0.180 kWh	0.157 varh	0.127 varh
29.11.2016 12:19:13	4823445	2500 / 5	100 / 5	0.366 kWh	0.180 kWh	0.157 varh	0.127 varh
07.09.2016 10:47:32	3779910	57 / 44787	4105 / 1795	0.224 kWh	0.180 kWh	6553.605 varh	19660.805 varh

Stromwandler-Einstellungen

Primärstrom (A) Sekundärstrom (A) 300 1 •

Achtung: Die Stromwandler-Einstellungen können max. nur 20 mal geändert werden!

Stromwandler-Logbuch

ZEITSTEMPEL	SEKUNDENINDEX	VERHÄLTNIS BISHER	VERHÄLTNIS NEU	A+ (1.8.0, SEKUNDÄR)	A- (2.8.0, SEKUNDÄR)	R+ (3.8.0, SEKUNDÄR)	R- (4.8.0, SEKUNDÄR)
24.06.2020 07:42:19	5063187	200 / 1	300 / 1	0.366 kWh	0.180 kWh	0.157 varh	0.127 varh
08.06.2020 06:55:12	5060676	100 / 5	200 / 1	0.366 kWh	0.180 kWh	0.157 varh	0.127 varh
29.11.2016 12:21:03	4823555	1/1	100 / 5	0.366 kWh	0.180 kWh	0.157 varh	0.127 varh
29.11.2016 12:20:28	4823520	100 / 5	1/1	0.366 kWh	0.180 kWh	0.157 varh	0.127 varh
29.11.2016 12:19:13	4823445	2500 / 5	100 / 5	0.366 kWh	0.180 kWh	0.157 varh	0.127 varh
07.09.2016 10:47:32	3779910	57 / 44787	4105 / 1795	0.224 kWh	0.180 kWh	6553.605 varh	19660.805 varh

Copyright © DZG Metering GmbH, Heidelberger Str. 32, D-16515 Oranienburg Copies only are allowed authorized by DZG